



**BEIJER**  
BYGGMATERIAL

# IMPREGNERAD FURUTRALL

Montage • Skötsel • Fakta

Anvisning gäller under perioden 2021-04-01 – 2022-03-31

Tryckimpregnerad furu har mycket hög beständighet. Genom att tillföra olika kemikalier till träet kan angrepp av träförstörande organismer hämmas eller förhindras. Hos furu är det splintveden som har förmåga att ta upp impregneringsmedlen medan kärnveden endast får en ytlig inträngning. För att impregnerad furu ska få bättre beständighet krävs att all splintved är impregnerad ända in till kärnan. Tryckimpregnerad furu har initialt en grön eller brun kulör men antar efter en tid en mer silvergrå nyans om inte produkten behandlas.



## KORT FAKTA

- Ursprungsland: Norden
- Skogscertifikat: Nej
- Målfuktkvot vid leverans: 30%
- Längder: 3,0, 3,6, 4,2, 4,8 och 5,4 meter
- Dimensioner: 22x95 och 28x120 andra dimensioner förekommer.
- Åtgång: 95 mm ca 10 lpm/kvm och 120 mm ca 8 lpm/kvm
- Yta: 2 hyvlade flatsidor med rundade kanter
- Impregnering: Kemisk. NTR-AB och EN 351-1
- Latinskt namn: Pinus sylvestris



### ■ TRÄSLAG/PRODUKT

#### Färg

Ljusbrun och grön (pigment). Utan behandling kommer tryck-impregnerad trallgenom solens UV-bestrålning att anta en silvergrå kulör. Denna process går i vissa fall relativt snabbt (trall i soligt västerläge) och den sker normalt snabbare gällande brun trall än grön trall. För att bibehålla kulören måste trallen behandlas, se nedan behandlingsråd.

#### Beständighet mot röta

Mycket god. Impregneringsvätskan tränger endast in i splintveden (det yttre träskiktet runt kärnan). Kärnveden är naturligt impregnerad och tar ej upp impregneringsväska.

#### Sortering

22x95 – G4:3, 28x120 – G4:2 och G4:3. Enligt SS-EN 1611-1. Andra dimensioner och sorteringar förekommer.

#### Övrig info

I anslutning till pooler kan det ske en reaktion mellan trä, salt, klor och skruv. Konsekvensen kan bli oxidering och missfärgning runt infästningen. Dessa konsekvenser är en naturlig reaktion mellan dessa material är inte att betrakta som en defekt och därmed ej heller reklamationsgrundande.

### ■ FÖRARBETE

- CC avstånd bjälklag (ej offentligt bruk): För tjocklek 22 mm maximalt CC 400 mm. För tjocklek 28 mm maximalt CC 600 mm.
- Fall: Skapa ett litet fall ut från huset (1 cm per 4 meter)

#### Markyta

Markytan under trallen skall vara av dränerande material med fall ut från ett eventuellt hus.

#### Ventilation

Tillse ventilation mellan däck och underliggande mark. Trallbrädorna får ej ha markkontakt.

#### Förbehandling

Ej nödvändigt.

### ■ INFÄSTNING

- Antal skruv per infästningspunkt: 2 st upp till bredd 120

#### Förborring

Inte nödvändigt.

#### Infästning

Vid 22 mm:s trall används trallskruv med en minimum längd på 42 mm t ex:  
RAPTOR Trallskruv C4 4,5x42 (900218638)  
NKT Trallskruv C4 4,5x42 (007313416, 007313417, 007421767)  
RAPTOR Trallskruv A2 4,5x42 (900218642)  
NKT Trallskruv A4 4,5x42 (007313492)

Vid 28 mm:s trall används trallskruv med en minimum längd på 55 mm t ex:  
RAPTOR Trallskruv C4 4,8x55 (900234826)  
NKT Trallskruv C4 4,5x55 (007313418, 007313419, 007421766)  
RAPTOR Trallskruv A2 4,5x55 (900218640)  
NKT Trallskruv A4 4,5x55 (007313493, 007313423)

#### Åtgång skruv per kvm

Vid 22x95 vid cc 400 mm: ca 55 st/kvm.  
Vid 28x120 vid cc 600 mm: ca 30 st/kvm.

## ■ MONTERING

- Avstånd mellan trallbrädorna: Minimum 3 mm
- Ytsida: Företrädesvis kärnsidan
- Snedsågning (Gerning): Ja
- Ändkapning/Ändförslutning: Är ej nödvändigt

### **Bearbetning av träslaget**

Bearbetas enkelt men normala verktyg.

### **Expansion bredd**

Tryckimpregnerat virke torkar normalt vilket innebär att avståndet mellan brädorna ökar efter läggning.

### **Expansion längd**

För att undvika expansionsproblem i virkets längdriktning rekommenderar vi att man efter maximalt 5 meter bryter av med en tvärgående bräda samt minst 6 mm luftspalt på varje sida om den tvärgående brädan.

### **Expansion fasta installationer**

Säkerställ en luftspalt på minst 15 mm kring fasta installationer eller mot husvägg. Stora tralldäck kan kräva större luftspalter.

### **Övriga tips**

Låt gärna trallbrädorna gå ut över slutbjälkarna med några centimeter.

Vi rekommenderar att trädäcket spolats av med vatten efter läggning. Detta eftersom skruv eller bits kan lämna små stålsporer som kan orsaka fläckar på träet som inte går att få bort efterhand.

## ■ SKÖTSEL & UNDERHÅLL

### **Ytbehandling**

För god hållbarhet och för att bibehålla ett vackert utseende rekommenderar vi att trallen årligen eller vid behov behandlas med TRÄOLJA CUPRINOL V BC. Lämnas trallen obehandlad kommer den successivt genom UV-bestrålningen att anta en silvergrå nyans med tiden.

### **Rengöring**

Vid rengöring av normalsmutsig trall används med fördel vatten, såpa och skurborste. Använd normalt vatten tryck (ej högtryck).

Vid kraftig nedsmutsning samt innan behandling med träskyddslasyr rekommenderar vi rengöring med OSMO powergel (006759381) enligt fabrikantens anvisningar. Tvätta inte golvet med roterande borste.

### **Övrigt**

Ställ eller lägg inte metallföremål på trallen då den kan bli missfärgad.

## ■ TIPS & RÅD

### **Lagring**

Förvara trallen täckt utomhus skyddad från sol på fast eller väl dränerad mark innan läggning. Tillse ventilation under intäckningen och mellan virke och mark för att förhindra mögelpåväxt.

### **Personligt skydd**

Vid bearbetning skall erforderlig skyddsutrustning såsom handskar, skyddsglasögon och andningsskydd användas.

### **Spillvirke**

Restprodukter av tryckimpregnerat virke skall behandlas enligt kommunala regler för riskavfall. Kontakta din kommuns återvinningsstation för direktiv gällande avfall och deponi av tryckimpregnerat virke.

### **Reservation**

NTR-klassat och omfattas av 20 års konsumentgaranti. Trä är en naturprodukt och varje enskild bit har individuella egenskaper vilket gör att det kan förekomma variationer när det gäller egenskaper, utseende och beständighet.